

Google Chromebox eerste keer aansluiten op WiFi

Uw SenseView is bijna klaar voor gebruik! Volg deze laatste stappen om uw Google Chromebox aan te sluiten op uw TV en de wifi-verbinding eenmalig te activeren.

Wanneer u de Chromebox bekabeld aansluit, hoeft u niets te doen.

Heeft u een voorgeïnstalleerde Google Chromebox ontvangen van Ziber? Dan kunt u deze stappen volgen om hem aan te sluiten op uw wifi-netwerk en uw scherm:

- Sluit een toetsenbord, muis en TV scherm (het scherm waar uw SenseView op zal moeten draaien) aan op uw Chromebox
- Sluit de voeding aan op de Google Chromebox, de Chromebox start vanzelf
- **Druk op “CTRL + ALT + S” terwijl de Chromebox opstart!**
- Tik rechts onderin op het wifi-icoontje
- Kies uw WiFi netwerk en voer het wachtwoord in
- Koppel de muis en het toetsenbord los
- Zet de Chromebox nu uit (haal de stroom eraf)
- Zet de Chromebox weer aan
 - Het kan zijn dat er nu een **wit scherm** verschijnt. Er wordt dan een update uitgevoerd en kan 10 minuten duren. Als het witte beeld **meer dan 10 min** blijft dan kun je de stekker van de stroom eruit halen en er weer in doen
- De SenseView App zal nu opstarten met uw SenseView! (eventueel is een tweede keer aan/uitzetten nodig)

Succes met uw SenseView!

support.ziber.eu