

# Google Chromebox eerste keer aansluiten

Uw nieuwe SenseView is bijna klaar voor gebruik! Volg deze laatste stappen om uw Google Chromebox aan te sluiten op uw TV en de internetverbinding eenmalig te activeren.

Heeft u een voor geïnstalleerde Google Chromebox ontvangen van Ziber? Dan kunt u deze stappen volgen om hem aan te sluiten op uw netwerk en uw scherm:

- Sluit een toetsenbord, muis en TV scherm (het scherm waar uw SenseView op zal moeten draaien) aan op uw Chromebox
- Sluit de voeding aan op de Google Chromebox
- Zet de Chromebox aan
- Er verschijnt nu een beeld waar staat "geen Wi-Fi"
- Kies uw WiFi netwerk en voer het wachtwoord in
- Nu verschijnt er een "Google inlogschermb"
  - **Log niet in** 😊
- Koppel de muis en het toetsenbord los
- Zet de Chromebox nu uit (haal de stroom eraf)
- Zet de Chromebox weer aan
  - Het kan zijn dat er nu een **wit scherm** verschijnt. Er wordt dan een update uitgevoerd en kan 10 minuten duren. Als het witte beeld **meer dan 10 min** blijft dan kun je de stekker van de stroom eruit halen en er weer in doen
- De SenseView App zal nu opstarten met uw SenseView! (eventueel is een tweede keer aan/uitzetten nodig)

Zou u ons kunnen laten weten als u alles heeft aangesloten? U kunt ons mailen naar [support@ziber.eu](mailto:support@ziber.eu). Wij kunnen dan controleren of wij de apparatuur in ons Dashboard terugzien.

**Alvast bedankt en succes met uw SenseView!**

support.ziber.eu